



Программное изменение параметров конфигурации системы (оболочка i9, процессор STM-8)


1. Разархивируйте (извлеките из архива) на Вашем персональном компьютере и скопируйте в корневой каталог Вашего флеш-диска USB (USB-флешка) файл запуска программы конфигурации и вспомогательный текстовый файл (носитель должен иметь файловую систему FAT32). Подключите «флешку» к одному из USB-разъёмов Вашего головного устройства.



2. Откройте менеджер файлов на головном устройстве, нажав последовательно «Приложения», «Файлы».




3. В меню менеджера файлов укажите источник «USB», раздел «Другое».




4. Найдите на экране и запустите программу конфигурации, дважды кликнув по иконке


файла MCUU....




5. Если предварительные действия выполнены правильно, на экране откроется меню конфигурации системы. В верхнем поле справа должны отображаться параметры системы, в Вашем случае там должно быть написано «STM8-I9». В правой части экрана отображаются доступные для конфигурации параметры. Для изменения доступны только параметры TV и HBRAKE, изменение других параметров может привести к неработоспособности устройства. Других параметров в таблице может не быть.




6.1. Если Вам нужно изменить тип управления внешним ТВ-тюнером, в основном это необходимо для управления с головного устройства внешним цифровым тюнером DTV-09. Для этого касаемся экрана напротив параметра «TV», в появившейся таблице выбираем необходимый параметр и подтверждаем свой выбор нажатием на него. Для работы устройства с цифровым тюнером DTV-09 выберите значение TV-BOX.



6.2.Если Вам необходимо программно отключить опрос провода стояночного тормоза (разблокировать изображение), то касаемся экрана напротив параметра «HBRAKE». В появившейся таблице выбираем параметр «DISABLE».



7.После того как Вы указали необходимые для изменения параметры, нажмите кнопку «APPLY» . Система перезагрузится и запустится снова с внесёнными в неё изменениями.



8.Проверьте правильность работы системы по тем параметрам, которые Вы изменили. Если устройство не изменило свою работу, повторите действия, начиная с пункта 2.

Изображения на рисунках могут отличаться от того, что Вы увидите на экране своего головного устройства.

Компания «Аудиосистемы» не несёт ответственности за возможные последствия связанные с разблокировкой изображения в движении (отключении функции «BRAKE») и возможностью просмотра видеисточников водителем во время движения автомобиля, что может привести к аварии.